

## EMETTEUR INTERRUPTEUR IP55 PLANA 1 TOUCHE

L'émetteur interrupteur est sans fil, sans piles et étanche dans son boîtier IP55. Complètement AUTONOME, l'interrupteur envoie un signal radio grâce à l'énergie dégagée lors des appuis sur les touches ON et OFF de l'interrupteur émetteur, sans aucune maintenance. Associé à un récepteur, il permet de commander à distance divers équipements électriques.

**MODULABLES ET NOMADES :** Les émetteurs interrupteurs peuvent se placer à n'importe quel point d'un mur et se changer à volonté. Leur fond adapté permet de les fixer sur un mur soit par visserie soit en les collant avec du double face.

Les émetteurs interrupteurs suppriment les câblages fastidieux de va et vient Il est possible d'allumer un appareil électrique depuis un interrupteur et de l'éteindre avec un autre. Jusqu'à 30 émetteurs par récepteur, les possibilités sont quasi-infinies sans éventrer les murs et les cloisons. Les applications également, écoles, hôtels, hôpitaux, bâtiments historiques, bureaux, etc. Le boîtier étanche (IP 55) permet une utilisation à l'extérieur.



CODE 10020023      EMETTEUR INTERRUPTEUR PLANA IP55 1 TOUCHE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Puissance d'émission</i>	<i>10mW max</i>
<i>Fréquence d'émission</i>	<i>868.3MHz</i>
<i>Dimensions émetteur interrupteur</i>	<i>Base 70x85mm x hauteur 65mm</i>
<i>Coloris</i>	<i>ABS gris clair</i>
<i>Température de fonctionnement</i>	<i>-25 jusqu'à +65°C</i>
<i>Humidité relative de l'air</i>	<i>de 0% à 95%</i>