

CAPTEUR DE TEMPERATURE

Le capteur de température fonctionne avec un module à contact magnétique sans fil et sans piles ce qui permet d'éliminer la maintenance. Autonome, l'énergie nécessaire est produite par une cellule solaire qui fonctionne sans aucune maintenance. Un chargeur interne permet de stocker l'énergie et d'assurer un fonctionnement complet même après plusieurs jours d'obscurité totale.

Le module magnétique très compact permet de les monter sur n'importe quel support en aluminium, plastique ou en bois avec un simple scotch double face ce qui permet de le déplacer sans endommager les murs.

Le capteur de température permet de réguler la température d'une pièce en envoyant des signaux radios toutes les dix minutes à un récepteur qui commande directement le system de chauffage. Il est possible de positionner des émetteurs dans différentes pièces de la maison afin que le récepteur puisse gérer la température de toute la maison.

Livré complet prêt à monter.



CODE 10020033	CAPTEUR DE TEMPERATURE
CODE 10020103	CAPTEUR DE TEMPERATURE COMPATIBLE AVEC ASSISTANCE PILE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Fréquence d'émission</i>	<i>868.3 MHz</i>
<i>Puissance d'émission</i>	<i>10 mW max.</i>
<i>Etendue de mesure</i>	<i>de 0°C à + 40°C</i>
<i>Résolution de mesure</i>	<i>0.16°C</i>
<i>Température de stockage</i>	<i>de -20°C à + 60°C</i>
<i>Coloris</i>	<i>Blanc</i>
<i>Illumination</i>	<i>>100 lux moyenne par jour</i>